



meccanocar 418 00 07900-5702-Pistolet Turbo Cleaner

Indications de sécurité

Utiliser des protections pour les yeux et l'ouïe. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Ne pas dépasser la pression d'alimentation de 8bar. Ne pas employer de détergents acides, inflammables ou combustibles. Employer seulement les produits fournis par la Société Meccanocar srl. Ne pas vaporiser sur le corps ou le visage. Eloigner de la portée des enfants.

Alimentation

Le pistolet Turbo Cleaner Meccanocar doit être alimenté par air comprimé à une pression entre le 6 et le 8 bar constants pour un rendement optimum. Ne pas dépasser la pression maxi de 8 bar.

ATTENTION: la constance de la pression dépend seulement de la capacité du compresseur employé. S'assurer absolument que l'air d'alimentation ne contient ni huile ni humidité.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage tissus, étoffes, velours.

- 1) Bien préparer avec un aspirateur la partie à nettoyer, enlever d'abord la saleté la plus importante.
- 2) Tourner la soupape de distribution du détergent en position verticale pour appliquer la solution détergente sur le tissu.
- 3) Positionner la buse distributrice à une distance de 1 à 3 centimètres de la superficie, presser le bouton d'actionnement du pistolet, et distribuer le détergent avec des coups successifs sur le tissu, en s'assurant de ne pas laisser de zones découvertes.
- 4) Au terme de l'application du détergent, tourner la soupape de distribution en position horizontale, et passer encore une fois le jet d'air sur le tissu, pour aspirer la saleté et le sécher.

Nettoyage cuir, simili-cuir, surfaces rigide.

- 1) Alimenter le pistolet avec une pression de 6 bar.
- 2) Tourner la soupape de distribution du détergent en position verticale pour appliquer la solution détergente sur les surfaces à traiter, passer plusieurs fois avec des coups successifs, en s'assurant de ne pas laisser de zones découvertes.
- 3) Laisser agir le détergent approprié pendant 10 à 15 secondes
- 4) Tourner la soupape de distribution en position horizontale, passer sur la surface plusieurs fois pour enlever le liquide excédent, sécher avec un chiffon propre et souple.

ENTRETIEN

- Ne pas appuyer fortement le pistolet sur le sol. Déconnecter toujours l'air d'alimentation après l'utilisation.
- Tourner la soupape de distribution en position horizontale après l'emploi, pour éviter des fuites de détergent.
- Serrer toujours bien le réservoir du détergent pour éviter des fuites et les éventuels endommagements du filetage.
- Tenir le cône du distributeur bien propre en l'enlevant et en le nettoyant fréquemment.
- Pendant et après l'emploi:
- Poser la buse distributrice dans un contenant avec eau et savon, poser la soupape de distribution en position horizontale, et presser le bouton d'actionnement du pistolet pour éliminer la saleté qui s'est éventuellement cumulée.

Problèmes et solutions.

- La canule de projection ne bouge pas : la pression d'alimentation est trop basse.
- La canule de projection bouge trop lentement : nettoyer le cône et la canule de la saleté
- Le distributeur perd du liquide : repositionner la soupape de distribution en position horizontale.
- Le détergent ne sort pas : contrôler le plongeur qu'il ne soit pas obstrué ou plié.