

240mm

130 mm

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

meccanocar



Adattatore di coppia elettronico

Grazie per aver scelto l'adattatore di coppia elettronico KRAFTWERK. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Questo adattatore di coppia elettronico KRAFTWERK è facile da usare. Accenderlo e applicare l'adattatore di coppia elettronico.



SOMMARIO

1. Specifiche del prodotto
2. Componenti e caratteristiche
3. Come utilizzare l'adattatore di coppia elettronico
 - 3.1. Installazione e sostituzione della batteria
 - 3.2. Accensione
 - 3.3. Come selezionare l'UNITÀ" (kg-cm, kg-m, lb-in, ft-lbs, Nm)
 - 3.4. Come impostare "Valore di coppia target"
 - 3.5. Come impostare "Picco" e "Traccia"
 - 3.6. Spegnimento
 - 3.7. Memoria
4. Cura e pulizia
5. Avvertenze importanti

1. Specifiche del prodotto

Art. 4081-12

Accuratezza	±2%
Memoria	50
Risoluzione del display	0.1
Intervallo del display	40-200 Nm (29.5 ~ 147.5 ft-lbs)
Drive	1/2 pollici
Modalità operativa	Picco/Traccia
Selezione unità	kg-cm, kg-m, lb-in, ft-lbs, Nm
Dimensioni	L75xW45 mm
Peso	183 g
Batteria	CR2032 x 1 pz
Autonomia	55ore (funzionamento continuo)
Temperatura ambiente di esercizio	-10°C - 60°C (13.9°F - 139.9°F)
Temperatura di conservazione	-20°C - 70°C (-4°F - 157.9 °F)
Umidità relativa di esercizio	dal 15% al 90% senza condensa
Spegnimento automatico	80 secondi (se non si utilizza l'adattatore di coppia digitale)

Art. 4081-38

Accuratezza	±2%
Memoria	50
Risoluzione del display	0.1
Intervallo del display	27-135 Nm (19.9 ~ 99.6 ft-lbs)
Drive	3/8 pollici
Modalità operativa	Picco/Traccia
Selezione unità	kg-cm, kg-m, lb-in, ft-lbs, Nm
Dimensioni	L75xW45 mm
Peso	182 g
Batteria	CR2032 x 1 pz
Autonomia	55ore (funzionamento continuo)
Temperatura ambiente di esercizio	-10°C - 60°C (13.9°F - 139.9°F)
Temperatura di conservazione	-20°C - 70°C (-4°F - 157.9 °F)
Umidità relativa di esercizio	dal 15% al 90% senza condensa
Spegnimento automatico	80 secondi (se non si utilizza l'adattatore di coppia digitale)

1. Specifiche del prodotto

Art.4081-14

Accuratezza	±4%
Memoria	50
Risoluzione del display	0.1
Intervallo del display	6-30 Nm (4.4 ~ 22.1 ft-lbs)
Drive	1/4 pollici
Modalità operativa	Picco/Traccia
Selezione unità	kg-cm, kg-m, lb-in, ft-lbs, Nm
Dimensioni	L75xW45 mm
Peso	180 g
Batteria	CR2032 x 1 pz
Autonomia	55ore (funzionamento continuo)
Temperatura ambiente di esercizio	-10°C - 60°C (13.9°F - 139.9°F)
Temperatura di conservazione	-20°C - 70°C (-4°F - 157.9 °F)
Umidità relativa di esercizio	dal 15% al 90% senza condensa
Spegnimento automatico	80 secondi (se non si utilizza l'adattatore di coppia digitale)

2. Componenti e caratteristiche



3. Come utilizzare l'adattatore di coppia elettronico

Non premere insieme il pulsante "Mem" e "⏻".

Il sistema entrerà in modalità di calibrazione.

1 Installazione e sostituzione della batteria

1. CR2032 x 1 pz
2. Mantenere la filettatura finale pulita e asciutta per un buon contatto.
3. Aprire il cappuccio della batteria
4. Rimuovere la vecchia batteria.
5. Installare 1 batteria CR2032 nell'adattatore di coppia elettronico (con il segno "+" rivolto verso l'alto).
6. Avvitare il cappuccio della batteria.



Cappuccio della batteria

Nota


1. Quando la batteria è scarica, si accende l'icona "🔋".
2. Rimuovere la batteria se conservata per un lungo periodo di tempo.
3. La durata dipende dalla qualità della batteria e dalla quantità di luci e cicalino utilizzati.
4. Tipicamente dura fino a 55 ore.

Codici Meccanocar 4430058010 - 4430058020 - 4430058030 - 4430058040 - 4430058050

3. Come utilizzare l'adattatore di coppia elettronico

2 Accensione

1. Premere e rilasciare il pulsante "⏻" per ruotare il pannello LCD mostra "tr RCE" o "PiccoP"




2. Dopo 2 secondi la visualizzazione del pannello L.C.D "00.0".
3. Ruotare l'adattatore digitale.
4. L'L.C.D visualizza il valore di coppia misurato.

Nota

Se non si utilizza la chiave per 80 secondi, l'adattatore digitale si spegne automaticamente.

3 Come selezionare "Unità"

Premere insieme il pulsante "Mem" e "Picco-Traccia" e rilasciare per selezionare diverse unità di coppia.




Nota

1. Quando si modificano le unità, anche l'impostazione di destinazione verrà modificata al nuovo valore delle unità.
2. Questo adattatore di coppia digitale contiene 5 selezioni di unità. (kg-cm, kg-m, in-lb, ft-lbs, Nm)

3. Come utilizzare l'adattatore di coppia elettronico

4 Come selezionare "Valore di coppia target"



1. Incremento (+):
 1. Tenere premuto il pulsante (+) per aumentare il valore target corrente.
 2. Il target verrà visualizzato per 10 secondi.
 3. Dopo 10 secondi il display LCD 0.00.

2. Abbassare (-):

1. Tenere premuto il pulsante (-) per abbassare il valore target corrente.
2. Il target verrà visualizzato per 10 secondi.
3. Dopo 10 secondi il display LCD 0.00.

Nota


1. Quando ci si avvicina al 20% dell'unità prima dell'obiettivo, si vedrà un lampo di luce rossa e si sentirà un cicalino intermittente che avverte che ci si sta avvicinando al valore di coppia.
2. Quando si raggiunge il valore target, si vedrà la luce rossa e si sentirà il cicalino. Smettere di tirare.

3. Come utilizzare l'adattatore di coppia elettronico

5 Come impostare "Picco" o "Traccia"

Picco:

1. Premere e rilasciare il pulsante "Picco-Traccia" quando l'adattatore di coppia digitale è acceso.
2. Il pannello L.C.D mostra "tr RCE"
3. Il pannello L.C.D mostra 00.0 dopo 2 secondi.




Traccia:

1. Premere e rilasciare il pulsante "Picco-Traccia" quando l'adattatore di coppia digitale è acceso.
2. Il pannello L.C.D mostra "tr RCE"
3. Il pannello L.C.D mostra 0.00 dopo 2 secondi.

6 Spegnimento


1. Se non si utilizza l'adattatore di coppia elettronico per 80 secondi, l'adattatore di coppia digitale si spegne automaticamente.
2. Per spegnere manualmente l'adattatore di coppia elettronico premere e rilasciare il pulsante "⏻"



3. Come utilizzare l'adattatore di coppia elettronico

7 Memoria

1. Per memorizzare la lettura deve essere in modalità "Stop".
2. Premere il pulsante "Mem" per almeno 1 secondo e rilasciare.
3. Il display mostra il numero di memoria è "P01" rispetto a "Valore di coppia".
4. Premere il pulsante "Mem" per almeno 1 secondo ancora una volta.
5. Il display mostra il numero di memoria è "P02" rispetto a "Valore di coppia".
6. "P01" è l'ultima lettura, "P50" sarebbe la più vecchia.



Nota

1. Questo adattatore di coppia elettronico memorizza le ultime 50 letture del valore di coppia.

4. Cura e pulizia

5. Avvertenze importanti



Non premere insieme il pulsante "Mem" e "⏻".

Il sistema entrerà in modalità di calibrazione.

- Conservare in un luogo asciutto e pulito.
- Utilizzare un panno morbido, asciutto e pulito per la pulizia dell'adattatore di coppia elettronico e del pannello L.C.D.
- Le precauzioni di sicurezza di base devono essere osservate soprattutto quando si utilizza l'adattatore di coppia elettronico con o vicino a bambini e disabili.
- Non immergere mai l'adattatore di coppia elettronico in acqua o altri liquidi.
- Non pulire mai l'adattatore di coppia elettronico con solventi organici.
- Utilizzare l'adattatore di coppia elettronico solo per l'uso previsto descritto nel presente manuale.
- Non superare il valore di coppia consentito per l'adattatore di coppia elettronico.
- Non utilizzare l'adattatore di coppia elettronico se non funziona correttamente o se ha subito danni.
- Non smontare l'adattatore di coppia elettronico.
- Non esporre l'adattatore di coppia elettronico a temperature estreme, umidità, luce solare diretta o urti violenti.
- Non scuotere o urtare.
- Per garantire una misurazione accurata è necessaria una ricalibrazione periodica.

