



meccanocar

411 00 15600-3110 Rosso – 411 00 15610-3115 Arancio

411 00 15620-3120 Giallo – 411 00 15630-3125 Blu –

411 00 15640-3130 Fucsia – 411 00 15652-3135V-Verde

Vernici da cantiere fluorescenti

DESCRIZIONE.

Tracciatore da cantiere in colori fluorescenti, per marcature provvisorie. Lentissima degradazione agli U.V., resistenza meccanica forte.

CONFEZIONAMENTO.

- Contenitori: generatori d'aerosol con volume lordo da 650 ml. e di volume netto da 500 ml.
- Gas propellente: esente da CFC e preservante la cupola di ozono (miscela di isobutano/propano).

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE.

- Gli aerosol devono essere conservati tra i 15 e 25°C. e tra 50/60% di umidità relativa.
- Non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.
- Tenere lontano da tutte le fonti di calore ed al riparo dai raggi solari diretti.
- Come in tutte le altre operazioni di manutenzione e stoccaggio è particolarmente raccomandato non fumare.

COMPOSIZIONE.

- Legante: olio uretanico modificato.
- Pigmenti: minerali ed organici esenti da piombo.
- Solventi: miscela completamente esente da solventi clorati ed a tenore ridotto di aromatici.

MODO D'APPLICAZIONE.

- Con un solo passaggio manuale o con i nostri applicatori (asta o pistola).
- Tempo di essiccazione: inferiore ai 5 minuti.

CONSIGLI D'USO.

- Non applicare con temperature inferiori ai 5°C.
- Prima dell'utilizzo agitare molto bene l'aerosol con la testa della bombola verso il basso per amalgamare bene la pittura (udire nettamente le sfere battere all'interno).
- Dopo l'utilizzo spurgare la valvola spruzzando con la testa della bombola verso l'alto (fino a quando esce soltanto il gas) per pulire l'ugello di spruzzo.