



meccanocar 507 00 02500-21-Ancrage porte-auto à 3 points

Ruban de fixation véhicules transporteur de voitures, construites avec double couche de polyester 100% de premier choix. Facteur de sécurité de 7/1. Allongement maximal de la charge de travail <7%. Trois chevilles en plastique pour engager les pneus, longueur de ceinture de 2,2 mètres, largeur de bande de 35 mm.

Avec trois crochets en acier monofilament crochet, deux fixes dans l'extrémité et une libre au centre.

Charge de travail LC 1000 daN, charge maximale 2000 daN, construit en conformité avec EN 12195-2

Données techniques fibre de polyester

- Poids spécifique: 1,38
- Allongement: à la charge de travail maximale environ 7%, à la rupture environ 20%
- Température de fonctionnement: jusqu'à +90 ° C n'a pas de pertes de flux sensibles
- Température de fusion: +260°C
- Sensibilité à l'humidité: insensible

Instructions d'utilisation et d'entretien pour ancrages en polyester

- Ne jamais utiliser des ancrages endommagés.
- Protéger toujours avec des pièces de protections adéquates des tirants qui entrent en contact avec des arêtes vives ou des surfaces abrasives.
- Les ancrages ne doit jamais être noués.
- Placer les ancrages en sorte que ne se bloque pas et qui peut répartir la charge sur toute sa largeur.
- Ne pas tordre le blocage sous charge.
- Ne faites pas glisser les ancrages sur des surfaces rugueuses.
- Ne dépassez pas les ancrages avec les roues de camions ou de véhicules.
- Lorsque les ancrages utilisés pour vendre corde, assurez-vous que la charge de boucle chaîne de bonne.
- Après avoir utilisé les tiges en contact avec des produits chimiques, il est nécessaire de le laver.
- Ne pas mettre les ancrages en contact avec des surfaces chaudes, les éloigner des sources de chaleur intense et de découpe et de soudage peut produire des étincelles. Même frottement violent peut produire des températures localement élevées. La surchauffe est une des causes les plus dangereux de détérioration, souvent parce que ses défauts sont évidents lors de l'examen visuel de la serrure.
- Les rayons ultraviolets dégrader la fibre de polyester, ne laissez pas les ancrages exposé à la lumière solaire directe, sauf si cela est inévitable.
- Après utilisation, les ancrages doivent être soigneusement nettoyés après ils sont roulés et doit être conservé dans un endroit sec à l'abri des rayons du soleil.