



meccanocar 411 00 18000-4640-Argilla lucidante

Descrizione

Nuovo materiale per la lucidatura, elasticamente deformabile, pulisce e leviga la vernice di finitura rimuovendo le contaminazioni quali: deposito di ceneri industriali, depositi di piogge acide, eccesso di fumo, polveri di freno, linfa di alberi, residui di insetti, asfalto, ecc.

Utilizzabile su ogni superficie verniciata incluso trasparenti, vetro, cromature, plastiche ed alluminio. Pulisce a fondo la vernice di finitura, la leviga e la prepara per la lucidatura e la protezione finale. Ideale per l'utilizzo prima delle operazioni di ceratura.

Modo d'uso

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite ed asciutte.

Dare all'argilla una forma appiattita e grossa circa il palmo di una mano, successivamente applicare sulla superficie da pulire e sulla argilla un velo di polish lucidante N-T (4110016600-4115).

Passare l'argilla con una leggera pressione sopra le zone oggetto di contaminazioni.

Risciacquare o togliere con un panno in microfibra (cod 4460004720-4730) il polish in eccesso e ripetere l'operazione tirando e ripiegando l'argilla in modo da adoperare sempre una parte perfettamente pulita.

Passare alle operazioni di lucidatura o protezione secondo le normali modalità.

Attenzione: Se l'argilla diventa troppo sporca per essere ripulita deve essere gettata e sostituita. Riporre sempre l'argilla nel cellophane dentro la sua confezione quando non si usa per evitare che essa si attacchi al contenitore.