




meccanocar®

Smerigliatrici ad angolo

Modello
418 00
05200 5668

Serie
D



pos.	description/descrizione	pos.	description/descrizione
05200d-01	Motor Housing/Cassa motore	05200d-42	O-Ring
05200d-02	Seal Plate/Piastra di tenuta	05200d-43	Flange/Flangia
05200d-03	Ball Bearing/Cuscinetto	05200d-44	Flange Rubber Shield/Protezione
05200d-04	Arbor/Albero	05200d-45	Grinding Wheel, Accessor/Mola – Accessorio
05200d-05	Ball Bearing/Cuscinetto	05200d-46	Flange Nut/Dado
05200d-06	Woodruff Key/Chiavetta	05200d-47	Handle/Impugnatura
05200d-07	Bevel Gear/Corona	05200d-48	Wrench (A) Accessory/Chiave accessorio 842107
05200d-08	Wave Washer/Rondella	05200d-49	Wrench/Chiave (B)
05200d-09	External Stop Ring/Fermo	05200d-50	Ball Bearing/Cuscinetto
05200d-10	Gasket/Guarnizione	05200d-51	Throttle Valve Housing/Cassa valvola
05200d-11	Retainer/Ritenuta	05200d-52	Bushing/Boccola
05200d-12	Center Wheel Guard/Cuffia	05200d-53	Air Inlet Bushing/Boccola immissione
05200d-13	Spring Washer/Rondella elastica	05200d-54	Valve Stem/Asta valvola
05200d-14	Hexagon Socket Head Cap/Brugola	05200d-55	Valve Spring/Molla
05200d-15	Rotor/Rotore	05200d-56	Throttle Cap/Tappo valcola
05200d-16	Front End Plate/Piastra anteriore	05200d-57	O-Ring
05200d-17	Cylinder/Cilindro	05200d-58	O-Ring
05200d-18	Spring Pin/Spina elastica	05200d-59	Throttle Lever/Leva
05200d-19	Rotor Blade/Paletta	05200d-61	Throttle Lever Lock/Blocco leva
05200d-20	Rear End Plate/Piastra posteriore	05200d-62	Torsion Spring/Molla (2 pieces)
05200d-21	Governor/Relgolare	05200d-63	Spring Pin/Spina elastica
05200d-22	Pendulum/Contrappeso	rc7166d-64	Spring Pin/Spina elastica
05200d-23	Spring Pin/Spina elastica	rc7166d-65	Lock Ring/Anello di fermo
05200d-24	Plunger/Astina	rc7166d-66	Coupling Nut/Dado
05200d-25	Adjust Screw/Vite di regolazione		
05200d-26	Spring/Molla		
05200d-27	Adjust Nut/Dado di regolazione		
05200d-28	Ball Bearing/Cuscinetto		
05200d-29	Bevel Pinion/Pignone		
05200d-30	O-Ring		
05200d-39	Exhaust Deflector/Deflettore di scarico		
05200d-40	Taping Screw/Vite		
05200d-41	Plug/Tappo		

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

29.10.2001 17:56:00

meccanocar/41800052005668_7166D.doc

pagina 1 di 1