




meccanocar®

Staccapunti con braccio di reazione

Modello
418 00
05700 5675

Serie
B



pos.	description/descrizione	pos.	description/descrizione
05700b-01b	Housing/Cassa	05700b-31	Wave Washer/Rodella
05700b-02	Pin/Spina	05700b-32	Retaining Ring/Anello di fermo
05700b-04	Valve Stem/Asta valvola	05700b-33b	Bit Holder/Porta punta
05700b-05	O-Ring	05700b-34	Set Screw/Vite
05700b-06	Valve Cap/Tappo valvola	05700b-35	Adj. Attachment/Attacco
05700b-07	Valve Bushing/Boccola	05700b-36	Set Screw/Vite
05700b-08	Spring/Molla	05700b-37	Spring/Molla
05700b-09	Trigger/Grilletto	05700b-38	Retainer/Ritenuta
05700b-10	Set Screw/Vite	05700b-39	Supporter/Supporto
05700b-11	Set Screw/Vite	05700b-40	Drill Bit,/Fresa :Acc.: 846402
05700b-12	Ball Bearing/Cuscinetto	05700b-41	O-Ring
05700b-13	Rear End Plate/Piastra posteriore	05700b-42	Muffler/Silenziatore
05700b-14	Rotor/Rotore	05700b-43	Muffler Retainer/Ritenuta silenziatore
05700b-15	Rotor Blade/Paletta	05700b-44	O-Ring
05700b-16	Cylinder/Cilindro	05700b-45	Throttle Valve Plug/Tappo
05700b-17	Pin/Spina	05700b-48b	Throttle Valve Seat/Sede
05700b-18	Front End Plate/Piastra anteriore	05700b-49b	Throttle Valve/Valvola
05700b-19	Pin/Spina	05700b-50b	Throttle Valve Spring/Molla
05700b-20	O-Ring		
05700b-21	Ball Bearing/Cuscinetto		
05700b-22	Ball Bearing/Cuscinetto		
05700b-23	Gear Cage/Porta ingranaggio		
05700b-24	Pin/Spina		
05700b-25	Needle Roller/Cuscinetto		
05700b-26	Gear/Ingranaggio		
05700b-27	Ball Bearing/Cuscinetto		
05700b-28	Internal Gear/Ingranaggio interno		
05700b-29b	Gear Housing/Cassa ingranaggi		
05700b-30	Nut/Dado		

Quando ordinate ricambi indicare sempre il numero di posizione e la descrizione !

08.11.2001 15:27:00

meccanocar/41800057005675_6452B.doc

pagina 1 di 1